

Rekkeklemmer på R1 Reservoar for K1/K3

X1 : Hovedstrøm

Nr.	Type	Funksjon
1	230VAC	Spenningsstilførsel til styreboks
2	230VAC	
3	230VAC	

X3 : Styrestrøm

Nr.	Type	Funksjon
1	+24V	Vogn inntil
2	Signal	
3	+24V	Start Stepping
4	Signal	
5	+24V	Fotocelle Send
6	0V	
7	+24V	Fotocelle Motta
8	0V	
9	Signal	
10		Ledig
11	+24V	Før Nødstop
12	+24V	Etter Nødstop
13	0V	Før Nødstop
14	0V	Etter Nødstop